

Der Lautsprecher

Sobald ich eine Batterie an die Spule des Lautsprechers anschlieÙe, wird sie magnetisch.

Wenn sie dann unten einen Südpol bildet, stößt sie sich vom Südpol des Magneten ab und bewegt dabei die Membran nach oben.

Um die Membran nach unten zu bewegen, muss ich die Batterie umpolen. Dann bildet sich der Nordpol der Spule unten und sie wird hereingezogen.

